



Typ 124, 201

Luftfilter komplett..... aus-, einbauen (09-400).

Typ 202

Luftfilter-Querrohr..... aus-, einbauen (09-405).

Alle Typen

Einspritzleitungen an der Einspritzpumpe..... ab-, anschrauben. Sonderwerkzeug
000 589 77 03 00, Anziehdrehmoment
10-20 Nm als Anhaltswert.

Druckventilhalter (7)..... aus-, einbauen, Sonderwerkzeug
617 589 01 09 00

Einbauhinweis

Um einen richtigen Sitz der Dichtringe der Druckventilhalter zu erreichen, Druckventilhalter mit 30 Nm anziehen und lösen, nochmals mit 30 Nm anziehen und lösen, anschliessend mit 30+5 Nm festziehen.

Druckfeder (7i)..... prüfen, gegebenenfalls erneuern.

Kupferdichtring (7f)..... erneuern.

Druckventil (7k)..... vor dem Einbau in Kraftstoff spülen.

Druckventilträger (7g)..... Einbaulage beachten.

O-Ring (7h)..... prüfen, gegebenenfalls erneuern. Vor dem Einbau einölen.

Sonderwerkzeug

