



Electrische verstelling van linker- en rechter voorstoel

De sleutel in stand 2 van het stuurslot zetten.

Met behulp van de schakelaars kan de stand van de zitting en van de rugleuning individueel worden gewijzigd. De schakelaars zijn in de voorportieren gemonteerd.

Als de sleutel uit het slot is getrokken of als deze in stand 1 of stand 0 staat, kan de stand van de zitting en van de rugleuning alleen worden gewijzigd als het linker portier openstaat.



Orthopedische rugleuning

Ter ondersteuning van de wervelkolom is in de rugleuning een luchtkussen aangebracht. De dikte en hoogte van de welving in de rugleuning kan worden gecorrigeerd als de sleutel in stand 2 van het stuurslot is gedraaid.

Met de drukregelknop 8 is de druk in het luchtkussen tussen de standen „0“ = druckloos en „4“ = maximum druk continu instelbaar.

Met de hoogteregelknop 2 kan de hoogte van de welving tussen de posities „A“ = onderste stand en „E“ = bovenste stand vijfvoudig worden ingesteld.

Na een onderbreking van de rit wordt de eerder ingestelde positie van de welving automatisch weer ingesteld.