



- A9 Kältekompressor
- K1 Elektromagnetische Kupplung
- I1 Drehzahlgeber
- B10/6 Temperaturfühler Verdampfer
- B11/1 Temperaturfühler Kühlmittel (ELF)
- F1 Zentralelektrik
- Sicherung 1, Klemme 15X
- K9 Relais Zusatzlüfter
- K10 Relais Zusatzlüfter Vorwiderstand (Kennzahl R3)
- L3 Drehzahlgeber Starterzahnkranz
- M2 Gebläsemotor
- M4 Zusatzlüfter
- N4 Steuergerät Kompressorabschaltung
- N6 Steuergerät Leerlaufdrehzahl-Regelung
- N8 Temperaturfühler Klimaanlage (mit Minussteuernng)
- N19 Vorwiderstandsgruppe Gebläsemotor
- R14 Glühstartschalter
- R15 Luftmengenschalter
- S2/2 Schalter Frischluft-Umluft
- S24 Temperaturschalter 105/115 °C
- S25/5 a 105 °C für Zusatzlüfter
- S25/5 b 115 °C für Kompressor (Notausschaltung)
- S31 Druckschalter Kältekompressor, AUS 2,0 bar/EIN 2,6 bar
- S32 Druckschalter Zusatzlüfter, AUS 15,0 bar/EIN 20,0 bar
- S27/1 W1 Masse, vorn links (bei Leuchteinheit)
- S27/1 W9 Masse, Batterie
- S27/1 W10 Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor bzw. Karosserie.
- S3 X6 Leitungsverbinde Klemme 58d
- S3 X29/4 Prüfkupplung TD (EDS) 1polig
- S3 a Übergasschalter (nur bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe)